

# LED WATCH

## BRUGERVEJLEDNING



### 1. Funktionsbeskrivelse:

4-cifre LED skærm: måned, dag, time, minut og sekund.  
12 / 24-timers system indbygget.

### 2. Brugsanvisning:

LED tids-skærm: Tryk på D-knappen én gang for at tænde for skærmen, tryk igen efter 3 sekunder for at gå til stømbesparelses-funktion.



### Dato-funktion:

Tryk på D-knappen én gang for at komme til tids-funktionen, tryk så på D-knappen igen for at gå til dato-funktionen.

### 12 / 24-timers indstilling:

Tryk på D-knappen én gang for at komme til tids-funktionen, tryk derefter på C-knappen for at indstille tiden, her vil tallene blinke. Tryk så 5 gange på C-knappen for at komme til 12 / 24-timers indstillingen, og tryk så på D-knappen for at vælge dette system.

### Tids og dato indstilling:

Tryk på D-knappen én gang for at komme til tids-funktionen, tryk derefter på C-knappen for at indstille tiden, her vil tallene blinke. Tryk så på C-knappen og rækkefølgen vil være: time, minut, måned, dag, år, 12 / 24-timers system, blink, tryk derefter på D-knappen for at indstille time, minut, måned, dag, år, og 12 / 24-timers system.

### BEMÆRK:

BLAND ALDRIG NYE OG GAMLE BATTERIER

BLAND ALDRIG ALMINDELIGE ALKALINE BATTERIER MED GENANVENDELIGE

SÆNK ALDRIG URET NED I VAND

BØR IKKE BÆRES HVIS URKASSEN ER BESKADIGET

Batteri: 1 x CR2032 (3V)

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningssaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.



**ADVARSEL:** Dette produkt indeholder knapcellebatterier. Hvis et knapcellebatteri sluges, kan det forårsage interne kemiske forbrændinger (ætsninger) inden for så lidt som to timer og medføre dødsfald. Brugte batterier skal straks bortskaffes. Nye og brugte batterier skal holdes uden for børns rækkevidde. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller ført ind i en kropsåbning, skal der straks søges læge.

Made in China

**Imported by:**  
Intersource A/S  
Christian IX's Gade 2  
DK-1111 Copenhagen, DK.  
products@intersource.dk

