

LED WATCH

BRUKSANVISNING



1. Funktioner:

Fyrsiffrig LED-skärm: månad, dag, timme, minut och sekund. 12 eller 24-timmarsvisning.

2. Användning:

Visa tiden: Tryck på D-knappen en gång för att aktivera LED-skärmen och visa aktuell tid. Strömsparläget aktiveras automatiskt efter tre sekunder varefter skärmen stängs av.

Datumläge:

Tryck på D-knappen för att visa aktuell tid, och tryck en gång till för att visa aktuellt datum.

12/24-timmarsläge:

Tryck på D-knappen en gång för att visa aktuell tid, och tryck sedan på C-knappen för att aktivera inställningsläge, varefter värdet för timme börjar blinka. Tryck sedan på C fem gånger för att komma till 12/14-timmarsinställningen, och tryck på D för att välja 12- eller 24-timmarsläge.

Inställning av datum och tid:

Tryck på D-knappen en gång för att visa aktuell tid, och tryck sedan på C-knappen för att aktivera inställningsläget, varefter värdet för timme börjar blinka. Tryck på C-knappen för att välja vilket värde som ska ändras, i ordningen timme, minut, månad, dag, år och 12/24-timmarsvisning, och tryck på D-knappen för att justera valt värde.

OBSERVERA:

BLANDA ALDRIG GAMLA OCH NYA BATTERIER

BLANDA ALDRIG ALKALISKA, VANLIGA ELLER UPPLADDNINGSBARA BATTERIER MED VARANDRA
SÄNK ALDRIG NER I VATTEN

BÖR INTE BÄRAS OM HÖLJET ÄR TRASIGT ELLER ISÄRPLOCKAT

Batteri: 1 x CR2032 (3V)

Av miljöhänsyn måste elektrisk utrustning kasseras separat från hushållsavfall.
Kontakta kommunen för närmaste insamlingsplats.



WARNING: Den här produkten innehåller knappcellsbatterier. När ett knappcellsbatteri eller myntcellsbatteri sväljs kan det orsaka invärtes kemiska brännskador på bara två timmar som kan leda till döden. Avfallshantera förbrukade batterier omedelbart. Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Sök omedelbart läkarvård om du tror att någon har svält ett batteri eller stoppat det i någon annan kroppsöppning.

Imported by:

Intersource A/S
Christian IX's Gade 2
DK-1111 Copenhagen, DK.
products@intersource.dk

