



ÄLYKELLO KÄYTTÖOHJE

Lataa kello 30–60 minuuttia ennen käyttöä. Huomaa, että kellotaulu voi olla tyhjä ensimmäisten 30 minuutin aikana latauksen aikana. HUOMAUTUS: Älä jätä kelloa laturiin yli kolmeksi tunniksi kerrallaan, sillä se voi lyhentää akun käyttöikää.

FI

Kiitos, että ostit Accutime Watchin interaktiivisen älykellon lapsille. Lasten kellossamme on monia hauskoja ja opettavaisia toimintoja, joista lapsesi nauttii varmasti.

- Tallenna muistoja sisäänrakennetulla kameralla ja videokameralla.
- Lukuisia viihdyttäviä ominaisuuksia, kuten yli kuusi erilaista peliä.
- Onko sinulla jotain muistettavaa? Puhu se äänitallentimeen.
- Lapsen digitaalisen turvallisuuden suojaamiseksi kelloa ei voi yhdistää WiFi-verkkoon tai mobiililaitteisiin.

SISÄLTÖ

1 | Turvallisuustiedot

Huomioitavaa akusta

2 | Tuotekuvaus ja käyttö

Pakkauksen sisältö ja kellon kuvaus

Yleistä tietoa

Kuvakkeet

Akun lataaminen

Kellon käynnistäminen ja

sammuttaminen

Päivämäärän, kellonajan ja

taustakuvan muuttaminen

Näytön kirkkauden muuttaminen

Äänivoimakkuuden muuttaminen

Tehdasasetusten palauttaminen

3 | Pelien pelaaminen

4 | Kameran käyttö

Valokuvien

ottaminen

Videoiden

tallentaminen

Kuvien katselu

Kuvien ja videoiden lataaminen

5 | Käytä kuntoilutoimintoja

Askelmittari

6 | Aikatoimintojen käyttö

Hälytyksen asettaminen

Käyttö stop-kello

Käyttö ajastin

7 | Laskimen käyttö

8 | Äänitallentimen käyttö

Äänitallennin

9 | 12/24 tunnin näyttö

10 | Tiedostojen tallentaminen kelloon

1 | TURVALLISUUSTIEDOT:

HUOM:

TÄMÄ EI OLE LELU.

- Älä koskaan laita paristoja avotuleen, ne voivat räjähtää tai vuotaa.
- Älä vaihda paristoja itse. Pyydä apua ammattilaiselta.
- Älä koskaan altista kelloa juoksevalle vedelle.
- Älä koskaan laita kelloa veteen. Ei tarkoitettu kylpyyn tai suihkuun.
- Varmista, että mikro-USB-liitin on suljettu, kun kelloa ei käytetä, jotta vesi ei pääse tunkeutumaan kelloon.
- Älä käytä, jos se on altistunut vedelle.
- Tämä kello käyttää ladattavaa 3,7 V:n akkua.
- Älä käytä, jos kotelo on vaurioitunut.
- 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Huomio: säilytä ohje myöhäisempää käyttöä varten.

Huomioitavaa akusta


Akun väärinkäyttö voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisia ihovaurioita. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.

- Älä koskaan poista paristoa.
- Älä koskaan altista akkua fyysiselle rasitukselle, kuten lyömiselle tai polkemiselle.
- Älä koskaan altista akkua korkeille lämpötiloille tai avotulelle.
- Älä koskaan altista akkua suoralle auringonvalolle.
- Älä koskaan heitä akkua avotuleen.
- Tämän tuotteen akkua ei saa heittää kotitalousjätteisiin. Se on kierrätettävä ja toimitettava kierrätykseen.
- Älä kosketa rikkoutuneita akkuja.
- Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä akku kuivana.

2 | TUOTEKUVAUS JA KÄYTTÖ

Pakkauksen sisältö ja kellon kuvaus

- Älykello (x1)
- Mikro-USB-johdo (x1)
- Käyttöohje (x1)



Tilan kuvakkeet

	HÄLYTYS PÄÄLLÄ
	ÄÄNI PÄÄLLÄ
	AKUN TILA



Akun lataaminen

TÄRKEÄÄ: Lataa kello ennen käyttöä.

Täyteen lataaminen kestää noin tunnin.

Akun liiallinen lataaminen lyhentää sen käyttöikää.

Älä lataa akkua liian kauan tai yön yli.

HUOMAUTUS: Anna aikuisen huolehtia lataamisesta.

1. Avaa varovasti USB-portin kansi kellon oikealla puolella.
2. Liitä mukana toimitettu mikro-USB-johto (pieni pää) porttiin.
3. Liitä kaapelin iso pää tietokoneeseen tai tavalliseen USB-laturiin.
4. Kun liitäntä on tehty oikein, kellon näytössä näkyy latauskuvake. Kun akku on täyteen ladattu, akkuanimaatio pysähtyy ja kuvake osoittaa, että kello on täysin ladattu.
5. Kun akku on ladattu, irrota ensin johto laturista ja sitten kellosta.

Kellon käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistäminen: Käynnistä kello pitämällä käynnistyspainiketta painettuna. Kun kello on käynnistynyt, kellotaulu tulee näkyviin.

Täältä voit:

- Paina kellon keskustaa vaihtaaksesi käyttöliittymää.
- Pyyhkäise molempiin suuntiin löytääksesi eri sovellukset ja asetukset.
- Voit aina painaa käynnistyspainiketta palataksesi kellotauluun.



Sammuttaminen: Sammuta kello painamalla ja pitämällä käynnistyspainiketta painettuna.

Huomaa: Kellon virta sammuu 10-15 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen. Paina käynnistyspainiketta aktivoiaksesi kellon uudelleen.

Muuta päivämäärä, kellonaika ja taustakuva

Paina käynnistyspainiketta, pyyhkäise ja paina asetukset



Tästä näytöstä voit:

- Aseta päivämäärä painamalla ylös tai alaspainiketta kuukausi, päivä ja vuosi. Tallenna päivämääräasetus painamalla vihreää kuvaketta.
- Aseta aika painamalla ylös tai alaspainiketta tunteja ja minutteja. Tallenna aika painamalla vihreää kuvaketta
- Voit valita eri taustakuvista painamalla asetuksia ja valitsemalla galleriasta



Muuta näytön kirkkautta

1. Paina käynnistuspainiketta ja pyyhkäise asetuksiin.
2. Paina aurinkoa ja + tai - muuttaaksesi kirkkautta.



Äänenvoimakkuuden muuttaminen

1. Paina käynnistuspainiketta ja pyyhkäise asetuksiin.
2. Paina kaiutinta ja + tai - muuttaaksesi äänenvoimakkuutta.



Tehdä tehdasasetusten palautus

1. Paina käynnistuspainiketta ja pyyhkäise päästäksesi asetuksiin.
2. Paina SET-painiketta.
3. Syötäsäläsalana ”1122”. Kellokäynnistyy nyt uudelleen alkuperäisillä asetuksilla



3 | PELAA PELIÄ

Paina käynnistyspainiketta ja pyyhkäise, kunnes pääset pelivalikkoon. Kun olet pelannut, paina käynnistyspainiketta palataksesi kellotauluun



Tarkista kello

Sinulla on 60 sekuntia aikaa arvaamaan oikea kellonaika.
Aika kuluu!



Löydä vastaus

Valitse oikea vastaus ennen kuin aika loppuu.



Numerojärjestys

Aseta numerot oikeaan järjestykseen jatkaaksesi. Ajattele nopeasti, sinulla on vain 10 sekuntia aikaa.



Kolikkopeli

Seuraa kolikkoa sisältävää kuppia. Se liikkuu nopeasti, joten ole valppaana ja arvaa, mihin kolikko putoaa.



Numeron nyrkkeily

Vahvista vastauksesi ratkaisemalla tehtävät näytön alareunassa ja naputtamalla vastaukset paikoilleen.



Puheentesti

Sinulla on rajoitetusti aika tehtävien ratkaisemiseen. Pidä pää kylmänä!

4 | KAMERAN KÄYTTÖ:

Paina käynnistuspainiketta ja pyyhkäise alla näkyviä kuvakkeita.

Ota valokuva

1. Paina kameraikonia.
2. Paina sulje-kuvaketta ottaaksesi kuvan.



Videon tallennus

1. Paina videokamera-kuvaketta.
2. Paina punaista taustaa olevaa kuvaketta tallentaaksesi. Paina uudelleen, kun olet valmis kuvaamaan.
3. Paina Tallenna-kuvaketta tallentaaksesi videon.



Kuvien katselu

Paina suurennuslasikuvaketta katsoaksesi tai poistaaksesi kuvia.

1. Sammuta kello. Yhdistä kello tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Kaksoisnapsauta laitetta tietokoneellasi.
3. Kopioi kuvat/videot tietokoneellesi ja irrota USB-kaapeli.



5 | FITNESS-TOIMINTOJEN KÄYTTÖ

Paina käynnistuspainiketta ja pyyhkäise kuntoilutoimintoihin, jotka kuvattu alla.

Askelmittari

Askelmittari alkaa alusta joka päivä ja laskee askelia myös sovelluksen ollessa suljettuna.



6 | AIKATOIMINTOJEN KÄYTTÖ

Paina käynnistuspainiketta ja pyyhkäise alla kuvattuihin aika toimintoihin

Hälytyksen asettaminen

1. Paina herätyskelloa.
2. Paina tunteja ja minutteja ylös tai alas.
3. Paina äänikuvaketta avataksesi herätysääni-valikon. Laitteessa on kolme sisäänrakennettua herätysääntä. Paina oikealle tai vasemmalle valitaksesi äänen.
4. Paina vihreää rasti-painiketta tallentaaksesi ja aktivoitaksesi herätyksen.



Käyttää ajanotto

1. Paina sekuntikellokuvaketta.
2. Paina toistopainiketta käynnistääksesi sekuntikellon.
3. Jos haluat lopettaa ajanoton, paina tauko-kuvaketta. Paina uudelleen jatkaaksesi.
4. Paina palautuskuvaketta lopettaaksesi ja palataksesi nollaan.



Ajastin-toiminnon käyttö

1. Paina tiimalasia.
2. Siirry asetuksiin.
3. Paina toistopainiketta käynnistääksesi ajastimen. Voit muuttaa aikaa painamalla minuuttien ja sekuntien ylös- tai alas-painikkeita. Paina vihreää rasti-painiketta, kun olet muuttanut aikaa.
4. Paina tauko-kuvaketta keskeyttääksesi. Paina uudelleen jatkaaksesi. Voit myös painaa nollaus-kuvaketta pysäyttääksesi ajastimen ja palataksesi alkuun.



7 | MINILASKIMEN KÄYTTÖ

Paina käynnistuspainiketta ja pyyhkäise laskimen kuvakkeeseen.

Täällä voit:

- Paina C-painiketta tyhjentääksesi laskimen.
- Paina takaisin-painiketta poistaaksesi viimeisen kirjoittamasi numeron.



8 | ÄÄNITALLENTIMEN KÄYTTÖ

Paina käynnistuspainiketta ja pyyhkäise mikrofoni-kuvakkeeseen.

Äänitallentimen käyttö

Paina mikrofoni-kuvaketta. Tässä voit:

- Paina punaista tallennuspainiketta tallentaaksesi. Paina uudelleen lopettaaksesi.
- Paina oikealle tai vasemmalle kuunnellaksesi edellisen tai seuraavan äänityksen.
- Paina toistopainiketta, jos haluat näyttää ja toistaa viimeisimmän äänitallenteesi.
- Paina roskakoria poistaaksesi tallenteen.



9| 12/24 TUNNIN NÄYTTÖ

Voit valita 12 tai 24 tunnin aikakuvan.

1. Avaa asetukset.
2. Paina 12h- tai 24h-kuvaketta valitaksesi haluamasi vaihtoehdon



10| TALLENNA TIEDOSTOT KELLOON

Voit tallentaa tiedostoja kellon muistikortille.

1. Paina käynnistyspainiketta ja pyyhkäise
2. Paina asetukset.
3. Paina SET-kuvaketta.
4. Täällä voit:

- Paina kelloa (watch) ja tallenna kuvia, videoita ja äänitallenteita kelloon.
- Paina korttia (card) ja tallenna kuvia, videoita ja äänitallenteita muistikortille.
- Paina tilaa (space) nähdäksesi, kuinka paljon tilaa kellossa ja muistikortilla on.



Jos kelloa ei voi ladata kokonaan tai se toistaa ääniä loputtomasti, se on nollattava.

Palautat asetukset painamalla neulaa USB-portin vieressä olevaan reikään. Kuulet pienen napsahduksen, joka tarkoittaa, että kello on palautettu ja käynnistyy uudelleen. Tämän pitäisi ratkaista ongelma.



ACCUTIME
WATCH CORPORATION

1001 Avenue of the Americas, 6th FL
New York, NY 10018