



INTERAKTIV KLOCKA

BRUKSANVISNING

Ladda klockan i 30-60 minuter innan den används. Märk att urtavlan kan vara tom under de första 30 minuterna av uppladdningen. OBS: Se till att klockan inte är inkopplad i laddaren i mer än tre timmar åt gången, eftersom det kan förkorta batteriets livslängd.



Tack för att du har skaffat en interaktiv smart klocka för barn från Accutime Watch. Våra barnklockor har många roliga och lärorika funktioner som ditt barn kommer få stor glädje av.

- Spara minnen med den inbyggda kameran och videokameran.
- Massor av underhållning.
- Behöver du komma ihåg någonting? Tala in det i röstinspelaren.
- För att skydda barnets digitala säkerhet kan klockan inte anslutas till WiFi eller mobila enheter.

INNEHÅLL

1 | Säkerhetsinformation

Att tänka på angående batteriet

2 | Produktbeskrivning och användning

Paketets innehåll och beskrivning av klockan

Generell information

Ikoner

Laddning av batteriet

Sätta på och stänga av klockan

Ändra datum, tid och bakgrund

Ändra skärmens ljusstyrka

Ändra volymen

Göra fabriksåterställning

3 | Användning av kameran

Fotografera

Spela in video

Titta på bilder

Ladda ner bilder och video

4 | Använda tidsfunktionerna

Ställa alarm

Använda stoppur

Använda timer

5 | Använda miniräknare

6 | Använda ljudinspelaren

Använda ljudinspelaren

7 | 12/24 timmars visning

8 | Spara filer på klockan

1 | SÄKERHETSINFORMATION:

OBS:

DETTA ÄR INGEN LEKSAK.

- Lägg aldrig batterierna i öppen eld, de kan explodera eller läcka.
- Byt inte batteri själv. Be en fackman om hjälp.
- Utsätt aldrig klockan för rinnande vatten.
- Lägg aldrig klockan i vatten. Ej avsedd för bad eller dusch.
- Se till att mikro-USB-kontakten är stängd när klockan inte används, så att vatten inte tränger in i klockan.
- Bör inte användas om den utsatts för vatten.
- Denna klocka använder ett uppladdningsbart 3,7V batteri.
- Bör inte användas om boetten är skadad.
- Från 6 år och uppåt.

OBS: Spara bruksanvisningen för senare bruk

Att tänka på angående batteriet


Felaktig användning av batteriet kan orsaka brand eller kemiska hudskador. Vänligen läs följande instruktioner.

- Ta aldrig ur batteriet.
- Utsätt aldrig batteriet för fysisk belastning, så som att slå eller trampa på det.
- Utsätt aldrig batteriet för höga temperaturer eller öppen eld.
- Placera det aldrig i direkt solljus.
- Kasta aldrig batteriet i öppen eld.
- Batteriet i denna produkt får inte kastas i hushållssoporna. Det är återvinningsbart och ska lämnas i återvinningen.
- Ta inte på trasiga batterier.
- Håll batteriet utom barns räckhåll.
- Håll batteriet torrt.




2 | PRODUKTBESKRIVNING & ANVÄNDNING

Paketets innehåll och beskrivning av klockan

- Interaktiv klocka (x1)
- Mikro-USB-sladd (x1)
- Bruksanvisning (x1)



Statusikoner

	ALARM PÅ
	LJUD PÅ
	BATTERISTATUS



Laddning av batteriet

VIKTIGT: Ladda klockan innan du använder den.

Det tar ca en timme för full laddning.

VIKTIGT: Överdriven laddning av batteriet förkortar dess livslängd. Ladda inte batteriet för länge eller över natten.

OBS: Låt en vuxen sköta laddningen.

1. Öppna försiktigt USB-portens lock på klockans högra sida.
2. Koppla in den medföljande mikro-USB-sladden (den lilla änden) i porten.
3. Koppla den stora änden av sladden i din dator eller i en vanlig USB-laddare.
4. När inkopplingen är korrekt ser du en laddikon på klockans skärm. När batteriet är fulladdat stannar batterianimationen och symbolen visar att klockan är helt laddad.
5. När batteriet är laddat, dra ur sladden ur laddaren först, och sedan från klockan.

Sätta på och stänga av klockan

Sätta på: Håll inne startknappen för att sätta på klockan.
När klockan har startat visas urtavlan.

Härifrån kan du:

- Trycka mitt på klockan för att ändra gränssnitt.
- Svep åt båda sidorna för att hitta de olika apparna samt inställningar.
- Du kan alltid trycka på startknappen för att komma tillbaka till urtavlan.



Stänga av: Tryck och håll in startknappen för att stänga av klockan.

OBS: Efter 10-15 sekunders inaktivitet går klockan ner i viloläge.
Tryck på startknappen för att aktivera klockan igen.

Ändra datum, tid och bakgrund

Tryck på startknappen, svep och tryck på inställningar.

Från den här skärmen kan du:

- Ställa in datum genom att trycka upp eller ner på månad, dag och år. Tryck på den gröna ikonen för att spara datuminställningen.
- Ställa tiden genom att trycka upp eller ner på timmar och minuter. Tryck på den gröna ikonen för att spara tidsinställningen.
- Du väljer bland de olika bakgrunderna genom att trycka på inställningar och välja i galleriet.



Ändra skärmens ljusstyrka

1. Tryck på startknappen och svep för att komma till inställningar.
2. Tryck på solen och + eller - för att ändra ljusstyrkan.



Ändra volymen

1. Tryck på startknappen och svep för att komma till inställningar.
2. Tryck på högtalaren och + eller - för att ändra volymen.



Göra fabriksåterställning

1. Tryck på startknappen och svep för att komma till inställningar.
2. Tryck på knappen SET.
3. Mata in lösenordet "1122". Klockan startar nu om med de ursprungliga inställningarna.



3 | ANVÄNDNING AV KAMERAN

Tryck på startknappen och svep till de ikoner som visas nedanför.

Fotografera

1. Tryck på kameraikonen.
2. Tryck på slutarikonen för att ta en bild.



Spela in video

1. Tryck på videokameran.
2. Tryck på ikonen med röd bakgrund för att spela in. Tryck igen när du har filmat färdigt.
3. Tryck på Spara-ikonen för att spara filmen.



Titta på bilder

Tryck på ikonen med förstoringsglas för att titta på eller ta bort bilder.

1. Stäng av klockan. Koppla ihop klockan med din dator med USB-sladden.
2. Dubbelklicka på enheten på din dator.
3. Kopiera bilder/filmer till din dator och koppla ur USB-sladden.



4 | ANVÄNDA TIDSFUNKTIONERNA

Tryck på startknappen och svep till tidsfunktionerna som beskrivs nedanför

Ställa larm

1. Tryck på väckarklockan.
2. Tryck upp eller ner på timmar och minuter.
3. Tryck på ljudikonen för att öppna alarmsignalmenyn. Det finns tre inbyggda alarmsignaler. Tryck höger eller vänster för att välja signal.
4. Tryck på den gröna bocken för att spara och aktivera alarmet.




Använda stoppur

1. Tryck på stoppursikonen.
2. Tryck på spela-knappen för att starta stoppuret.
3. Om du vill stoppa tidtagningen trycker du på pausikonen. Tryck igen för att fortsätta.
4. Tryck på återställningsikonen för att stoppa och gå tillbaka till noll.



Använda timer

1. Tryck på timglaset.
2. Gå in i inställningar.
3. Tryck på spela-knappen för att starta timern. Du kan ändra tiden genom att trycka upp eller ner på minuter och sekunder. Tryck på den gröna bocken när du har ändrat tiden.
4. Tryck på pausikonen för att pausa. Tryck igen för att fortsätta. Du kan också trycka på återställning för att stoppa timern och gå tillbaka till start.



5 | ANVÄNDA MINIRÄKNARE

Tryck på startknappen och svep till miniräknarikonon.

Här kan du:

- Trycka på C för att rensa miniräknaren.
- Trycka på tillbakaknappen för att radera den sista siffran du skrev.



6 | ANVÄNDA LJUDINSPELAREN

Tryck på startknappen och svep till mikrofonikonon.

Använda ljudinspelaren

Tryck på mikrofonikonon. Här kan du:

- Trycka på den röda inspelningsknappen för att spela in. Tryck igen för att stoppa.
- Tryck höger eller vänster för att höra föregående eller nästa inspelning.
- Tryck på spela-knappen för att visa och spela upp din senaste inspelning.
- Tryck på soptunnan för att radera en inspelning.



7 | 12/24 TIMMARS VISNING

Du kan välja mellan 12- eller 24-timmars tidsvisning.

1. Öppna inställningar.
2. Tryck på ikonen för 12h eller 24h för att välja önskat alternativ.



8 | SPARA FILER PÅ KLOCKAN

Du kan spara filer på klockans minneskort.

1. Tryck på startknappen och svep.
2. Tryck på inställningar.
3. Tryck på SET-ikonen.
4. Här kan du:



- Trycka på klocka (watch) och spara bilder, filmer och ljudinspelningar på klockan.
- Trycka på kort (card) och spara bilder, filmer och ljudinspelningar på minneskortet.
- Trycka plats (space) för att se hur mycket utrymme som finns på både klockan och minneskortet.



Om klockan inte kan laddas helt eller fortsätter spela ljud som inte slutar behöver den återställas.
Du återställer genom att trycka in en nål i hålet bredvid USB-porten.
Du hör ett litet klick som betyder att klockan är återställd och kommer att starta om. Detta borde lösa problemet.



ACCUTIME
WATCH CORPORATION

1001 Avenue of the Americas, 6th FL
New York, NY 10018

Questions or Comments:
info@accutimewatch.com